





## ニンテンドー3DSでの

# 「保護者による使用制限」機能の設定方法









ニンテンドー3DS ニン

Newニンテンドー3DS

Newニンテンドー3DS LL

お子様が使用される場合は、保護者の方が必要に応じて設定してください。 ※ 制限される項目は、本体の更新によって変更になる場合があります。

## 制限できること

1	年齢制限	CEROの年齢区分に基づき、ニンテンドー3DSソフトやニンテンドーDSiソフトの使用を制限します。  ※ 3DSソフトのダウンロードプレイでダウンロードしたソフトも制限されます。  ※ DSソフトやDSダウンロードプレイでダウンロードしたソフトは、年齢区分に基づいた使用制限は働きません。
2	インターネットブラウザー の使用	インターネットブラウザーの使用を制限し、ホームページを見ることが できないようにします。
3	ニンテンドーeショップ等 での商品やサービスの購入	ニンテンドーeショップなどでのクレジットカードの使用や、商品・サービスの購入などを制限します。
4	3D映像の表示	3D映像の表示を制限します。すべての映像が2D表示になります。
5	Miiverseの使用	ほかのユーザーとの不適切なコンテンツのやりとりや、嫌がらせを防ぐ ため、Miiverseの閲覧や投稿を制限します。
6	写真や画像・音声・動画・ 長文テキストの送受信	写真や画像・音声・動画・長文テキストなど、個人情報を含む可能性のあるデータを、無線通信で送受信することを制限します。 ※ DSソフトやMiiverseには使用制限が働きません。
7	他のユーザーとの インターネット通信	インターネットに接続して他の本体と通信することを制限します。 ** DSソフトやMiiverseには使用制限が働きません。
8	他のユーザーとの すれちがい通信	すれちがい通信でほかの本体と通信することを制限します。 ※ DS/DSiソフトには使用制限が働きません。
9	フレンドの登録	フレンドを新しく登録することを制限します。
10	DSダウンロードプレイの 使用	DSダウンロードプレイの使用を制限します。
11	配信動画の視聴	配信動画の視聴を制限します。(全年齢対象以外の動画は視聴できなくなります。) ※ ニンテンドーeショップの動画には使用制限が働きません。 ※ 配信動画再生ソフトによっては、そのソフトの使用自体が制限されるものもあります。

<sup>※「</sup>保護者による使用制限」を設定すると、制限した項目以外に「ニンテンドーネットワークID設定」の一部や「インターネット設定」、「パソコンでのmicroSD カード管理」、「外側カメラ補正」、「ソフトとデータの引っ越し」、「本体の初期化」、インターネットブラウザーの「Proxyの設定」も制限され、暗証番号が必要になります。

<sup>※</sup>この本体を複数のお子様が使用される場合は、最も低い年齢のお子様に合わせて設定してください。

### 設定方法


1 ニンテンドー3DSの電源をONにして、 HOMEメニューから『本体設定』をはじめます。





- 2 「保護者による使用制限」をタッチして、 設定をはじめます。
  - 保護者による使用制限についての説明が表示されます。 画面の案内に従って進んでください。







- 3 4桁の暗証番号を入力して、「決定」を タッチします。
  - 確認のために2回入力します。
  - ※制限を一時的に解除したり、 設定を変更したりするときに入 力します。お忘れにならないよう ご注意ください。



- 4 秘密の質問を選び、その回答を3文字 以上で入力します。
  - 秘密の質問を自分で設定したい場合は、「秘密の質問を自分で設定する」を選び、質問を3文字以上で入力してください。
  - ※ 秘密の質問の回答は、暗証番号を忘れたときのために必要です。 お忘れにならないようご注意く ださい。



- 5 「登録する」をタッチし、メールアドレス を登録します。
  - メールアドレスを登録する と、暗証番号や秘密の回答 を忘れたときに、暗証番号 を設定し直すためのマス ターキーを受け取れます。
  - お子様にマスターキーを 見られることがないよう、 保護者の方だけが使用で きるメールアドレスを入 力してください。



- 6 設定を変更したい項目をタッチして、 画面の表示に従って設定してください。
  - はじめて設定する場合は、 すべての項目が制限されています。
  - 設定が終わったら、「設定完了」をタッチして設定を終了してください。



#### 保護者による使用制限を解除するには

#### 一時的に解除する場合

制限されている項目を選ぶと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力して「決定」をタッチしてください。



#### |設定を変更する場合

「保護者による使用制限」から「変更する」を選んで設定を変更してください。

※ くわしい操作方法は、本体設定 の電子説明書をご覧ください。







暗証番号は定期的に変更することをおすすめします。

暗証番号や秘密の質問の回答を忘れた場合は、本体の取扱説明書をご覧ください。